

Notice d'utilisation de l'afficheur



Brancher le câble
CanBus



Dès la page d'accueil, appuyer
sur une touche pour choisir les
options.

ECRAN 1



- **BOUTON DE NAVIGATION CENTRAL (blanc) :**
 - Les flèches haut et bas permettent de se déplacer sur l'écran.
 - Marche/Arrêt : Pulvérisation par rangée
 - Écartement indépendant de chaque rangée
 - Les flèches gauche et droite permettent de changer d'écran.
 - Le bouton poussoir du milieu permet de démarrer (vert) ou éteindre la pulvérisation (rouge).

- **BOUTONS POUSSOIRS :**
 - Les boutons poussoirs (bleu) permettent d'allumer (vert) ou d'éteindre les rangées de pulvérisation correspondantes ; ou de gérer l'écartement (+ ou -) de chaque rangée.
 - Le bouton poussoir (violet) active le PWM (- 30%) (vert)

ECRAN 2



- **BOUTON DE NAVIGATION CENTRAL (blanc) :**
 - Les flèches haut et bas permettent de se déplacer sur l'écran à chaque niveau de la rampe (jaune).
 - Les flèches gauche et droite permettent de changer d'écran.
 - Le bouton poussoir du milieu permet de démarrer (vert) ou éteindre (rouge) la pulvérisation.
- **BOUTONS POUSSOIRS :**
 - Les 2 boutons poussoirs de gauche (bleu) permettent la variation "+" ou "-" de la vitesse d'oscillation (vert)
 - Le bouton poussoir à gauche (violet) permet la pulvérisation ou non à chaque niveau (vert).
 - Les deux boutons poussoirs de droite (orange) permettent de gérer l'écartement général de toutes les rangées (+ et -).